

- Pour la mesure de déplacements linéaires ou en rotation, le F7 est un afficheur de cote avec capteur de position intégré ou externe à coupler à la bande magnétique P25 ou à l'anneau magnétique AM.
- Possibilité de sélectionner le sens de comptage, la position du point décimal, l'unité de mesure (mm ou pouces), reset/preset de la cote, cote absolue/relative.
- La cote affichée peut être corrigée par un coefficient multiplicateur programmable, avec valeurs comprises entre 0,0001 et 99999.
- Le boîtier en plastique, résistant aux chocs et fabriqué en matière auto-extinguible, contient l'électronique.
- Deux versions sont disponibles :
 - F7-E avec capteur externe et câblage indémontable.
 - F7-I avec capteur interne
- La fixation de l'afficheur est très simple à réaliser : soit à l'aide des deux trous filetés placés à l'arrière du boîtier, soit au moyen des supports SM, bridés SF, ou articulés SN fournis sur demande en accessoires.
- L'alimentation par pile ½ AA 3,6V est d'une durée d'environ 4 ans. Le pictogramme de batterie déchargée apparaît lorsque le remplacement de la pile est nécessaire.
- Le remplacement s'effectue facilement sans entraîner la perte de la valeur et des paramètres de configuration.



F7-E-A avec support arrière **F7-SF**, support de bande magnétique **F7-SB-500** et bande **F7-P25/10-500**

NOUVEAU !

Applications

- Machines à bois, imprimerie...



F7-I-A avec support arrière **F7-SF** et bande magnétique seule **F7-P25/10-500** et terminal de bande **F7-TB**



F7-E-A avec anneau magnétique **F7-AM**